

⑥ ^こ ^{つか} どもに使えますか？

^{みしゅうがくじ} ^{ばあい} ^{しょうに} ^{しょうにようでんきよく} ^{ちい} ^{なが} ^{でんりゅう}
未就学児の場合には、小児モードや小児用電極パッド(パッドのサイズは小さく、また流れる電流を
^{せいじんよう} ^{ぶん} ^{ていど} ^{ちようせい} ^{つか} ^{のぞ} ^{せいじんよう} ^{しょう}
成人用の3分の1程度に調整)を使うことが望ましいですが、なければ成人用のAEDを使用してください。

