



凡例	
地区界	—○—
町界	—●—
街区番号	⌒ 1 ⌒
境界点	○

12.00	1-1	地番
12.00	120.00m ²	地積
12.00	—	辺長(m)

□の部分がああなたの換地です。