

垂直 2 段式ラック BC-W-AIR（下段 AR-SF） 取扱説明書



対応自転車

- 【上段】タイヤ幅：55mmまで タイヤサイズ：20 ～ 27 インチまで 許容重量：15kg ～ 20kg
 【下段】タイヤ幅：55mmまで タイヤサイズ：18 ～ 28 インチまで 許容重量：40kg以下
- 上記仕様以外の自転車は収容できません。
 ※幼児用自転車・補助輪付自転車・三輪車など
 - 上記仕様以内でも、形状によっては収容できない自転車があります。
 ※折りたたみ自転車・改造自転車・チャイルドシート付自転車（シートのサイズによる）など
 - 【下段】電動アシスト車も 40kg まで収容可能ですが、重量があるため左右のレールスライドの動きが重くなる場合があります。
 - 【下段】ハンドルの形状の組み合わせや後カゴ付自転車が連続で並ぶと、左右の自転車の干渉が強まり出し入れしづらくなる場合があります。

利用上の注意

- 自転車へのチェーンロックは、出入れの操作の際には、外してください。
- 自転車以外は収容できません。
- 収容する自転車のスタンドは立てないでください。
- 上段ラック利用の際は必ずラックを上へ上げてください。
 上段ラックが下がったままだと下段のスライドラックを動かすことができません。
- 電動アシスト自転車（40 kg 以下）は下段に収容してください。
- 盗難防止のため、自転車には必ず施錠をしてください。
- 自転車に乗ったままの収容、および自転車にお子様を乗せたままでの出し入れは大変危険ですのでおやめください。
- 本製品にグリース等の油脂類を塗布することは故障の原因になりますのでおやめください。
- 怪我や重大な事故につながる可能性がありますので本製品の改造・分解・調整等は行わないでください。

収容手順【上段】

- 1 下段の自転車を左右に開き、上段ラックを下すための十分なスペースを確保します。
- 2 上段レール後部にあるレバー(黒球)を引き、ラックが動き始めたらレバーを離し、取っ手に持ち替えて、**カチッ**とロック音がする一番下までラックを下げて固定します。
 ※ロックされないとラックが固定されず、上に戻ってしまいますのでご注意ください。
- 3 自転車を前輪からラックの奥まで押し入れます。
 レバーを引いてラックを引き上げます。
 ※ラックが動き始めたらレバーから手を離してください。
- 4 一番上まで引き上げてください。
 ※中途半端だとラックが下がってしまいます。

取り出し手順【上段】

- 1 下段の自転車を左右に開き、上段ラックを下すための十分なスペースを確保します。
- 2 上段レール後部にあるレバー（黒球）を引き、ラックが動き始めたら黒球を離し、取っ手に持ち替えて、ロック音がする一番下までラックを下げて固定します。
ロック部分の手前で自転車をラックから取り出さないで下さい。正常な作動に支障をきたします。
- 3 後方に注意しながら自転車を手前に引き出します。
 自転車をおろすと上段ラックは自動で上がります。
 (オートリターン機構)



こちらから使用方法の動画がご覧いただけます

収容手順【下段】

- 1 両隣の自転車を左右に開き、自転車を入れるための十分なスペースを確保します。
- 2 自転車のハンドル持ち上げ、前輪をラックのレールに乗せます。
- 3 自転車がレールから外れないよう奥まで押し入れてください。
 ※1 自転車のスタンドは立てないでください。
 ※2 自転車の出し入れの際は、上段ラックにご注意ください。

取り出し手順【下段】

自転車の取り出しは、
 ③→②→①の手順で操作してください。