敷地面積別雨水流出抑制量基準表

- 表は浸透ます、浸透管が標準タイプの場合の設置数量の例ですので、標準タイプ以外を設置 場合は数量が異なります。
- 設置数量の組み合わせは、抑制量を満たしていれば変更可能です。
- ・施設の設置対象区域は松戸市全域です。

	抑制量				設置数量(例)	
敷地面積	設置面積	高さ	流出差分	皇	浸透ます(個)	浸透管(m)
	m¹	m	0.9-0.6	m³	0.534 m³/h/個	0.344 m³/h/m
100㎡ 未満	50	0.05	0.3	0.50	1	0
100㎡ 以上~ 200㎡ 未満	100	0.05	0.3	1.50	2	1.5
200㎡ 以上~ 300㎡ 未満	200	0.05	0.3	3.00	3	4.5
300㎡ 以上~ 400㎡ 未満	300	0.05	0.3	4.50	4	7.0
400㎡ 以上~ 500㎡ 未満	400	0.05	0.3	6.00	5	10.0
500㎡ 以上~ 600㎡ 未満	500	0.05	0.3	7.50	6	12.5
600㎡ 以上~ 700㎡ 未満	600	0.05	0.3	9.00	6	17.0
700㎡ 以上~ 800㎡ 未満	700	0.05	0.3	10.50	7	20.0
800㎡ 以上~ 900㎡ 未満	800	0.05	0.3	12.00	8	22.5
900㎡ 以上~ 1,000㎡ 未満	900	0.05	0.3	13.50	8	27.0
1,000㎡ 以上~ 1,100㎡ 未満	1,000	0.05	0.3	15.00	8	31.5
1,100㎡ 以上~ 1,200㎡ 未満	1,100	0.05	0.3	16.50	8	36.0
1,200㎡ 以上~ 1,300㎡ 未満	1,200	0.05	0.3	18.00	10	37.0
1,300㎡ 以上~ 1,400㎡ 未満	1,300	0.05	0.3	19.50	12	38.5
1,400㎡ 以上~ 1,500㎡ 未満	1,400	0.05	0.3	21.00	14	39.5
1,500㎡ 以上~ 1,600㎡ 未満	1,500	0.05	0.3	22.50	17	39.5
1,600㎡ 以上~ 1,700㎡ 未満	1,600	0.05	0.3	24.00	20	39.0
1,700㎡ 以上~ 1,800㎡ 未満	1,700	0.05	0.3	25.50	23	38.5
1,800㎡ 以上~ 1,900㎡ 未満	1,800	0.05	0.3	27.00	25	40.0
1,900㎡ 以上~ 2,000㎡ 未満	1,900	0.05	0.3	28.50	28	39.5

標準タイプ



