


52街区



凡例	
地区界	—○—
町界	—●●—
街区番号	⌒ 1
境界点	○

12.00	1-1	地番
12.00	120.00㎡	地積
12.00		辺長(m)

□の部分があなただけの換地です。