



7街区



凡例	
地区界	—○—
町界	—●●—
街区番号	⌒ 1
境界点	○

12.00	1-1	地番
10.00	120.00m ²	地積
12.00		辺長(m)

の部分があなたの換地です。